



Při montáži nové pneumatiky s novým snímačem musí být nový snímač uložen do konfigurace řídicí jednotky TPMS. To lze provést pomocí aplikace "TPMS Service App" od společnosti KRONE - k dispozici zdarma v Appstore pro iOS a Google Playstore. Pokud je starý snímač znovu použit na stejném místě, není třeba měnit konfiguraci.

Zajistěte externí napájení (zapnuté zapalování)!



Phone: +49 5951 209 260 | tpms.nfz@krone.de Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG Bernard-Krone-Straße 1, 49757 Werlte, GERMANY www.krone-trailer.com



DE CZ





7.

Aplikace se připojuje k řídicí jednotce přijímače TPMS.







Poté spusťte nastavení systému TPMS.

## VÝMĚNA SNÍMAČE (NAPŘ. PNEUMATIKA 1. NÁPRAVY VLEVO: 1L):

Určete polohu snímače a začněte s výměnou. Poznámka: 1L = 1. náprava vlevo, 1R = 1. náprava vpravo atd.





9.

	TP	MS Steuerg	erät	
+ =	-			
×		🗸 Sen	isor austai	usch
Sensor	_	auf Positie	on 1L aust	ausc
Sensor-S	eriennummer	*		5
1	2	3	A	1
4	5	6	c	
7	8	9	E	
	0	ł	ackspac	9

Zadejte nové ID senzoru, možné různé varianty:

- · Ruční zadávání (např. ze čtečky 433 MHz)
- · Naskenujte QR kód na snímači
- · Naskenujte čárový kód na pneumatice



TPMS Steuergerät					
+ "					
×	(	🗸 Ser	nsor austa	usch	
Sensor	_	auf Positi	on 11 aust	auso	
Sensor-1	Seriennummer	•			
1	2	3	A		
4	5	6	с		
7	8	9	E		
0		-	backspace		
				•1	

Potvrďte výměnu snímače.





11





Potvrďte novou konfiguraci.



Senzor je vyměněn a proces je dokončen.







